

Montagehandleiding Draaikiep-Easy®

1. Verwijder het bestaande raam of vast glas.
2. Controleer of het kozijn exact haaks is, eventueel haaks maken.
 - De haaksheid kan gecontroleerd worden door de diagonalen te meten, deze dienen gelijk te zijn.
3. Controleer het draaikiep kader op de juiste afmetingen.
 - Neem het draaikiepraam uit het kader, gebruik hiervoor het meegeleverde raamkrukje. Breng het raamkrukje in de daarvoor bestemde opening, draai het krukje een kwart slag richting hangzijde.
 - Verwijder het raam uit het kader. (gebruik hiervoor de handleiding "inhangen en uittillen van een draaikiepraam")
 - Breng het draaikiep kader in de ontstane opening. Controleer of het zuiver past en neem het kader weer uit.
4. Breng een kitvoeg aan in de kozijnspooningen en op de dagkant van de onderdorpel van het kozijn.
5. Breng het draaikiep kader nu definitief aan in het kozijn. Druk het kader (eventueel met lijmklemmen) vast tegen de kitvoeg, eventuele speling verdelen over de vier zijden.
6. Gaten 6.0mm voorboren t.b.v. de montageschroeven.
 - Zorg dat het draaikiep kader op de juiste plaats aangebracht is.
 - Boor de gaten door-en-door en voldoende diep (ca. 80mm in het hout) Begin ca. 100mm uit de bovendorpel en onderdorpel, vervolgens ca. 400mm h.o.h. (tussenstappen kleiner dan 800mm gelijk verdelen) Herhaal dit bij de boven- en onderdorpel bij raambreedten groter dan 800mm.
7. Schroef nu de montageschroeven in één beweging door het kader in het kozijn.
8. Hang het draaikiepraam in het voorgemonteerde kader.
 - Laat het raam met het raamscharnierdeel (hangzijde) over de scharniernokken op de onderdorpel zakken.
 - Vervolgens het raamscharnierdeel (schaararm) aan de bovendorpel in de lengterichting van het raam met de geleidenok in de schaar geleiding van het raam schuiven. Na het inschuiven van de schaararm in de schaar geleiding, het raam voorzichtig iets naar buiten trekken zodat de inkliknok is vergrendeld. De geleidenok richt altijd naar het raamkrukje, de schaararm bij het inschuiven zo nodig ter plaatse van de geleidenok aandrukken. (gebruik hiervoor de handleiding "inhangen en uittillen van een draaikiepraam")
9. Na het volledig inhangen van het raam, het raamscharnierdeel op de onderdorpel vergrendelen door de excenternok met een 4mm inbussleutel 180° te verdraaien.
10. Monteer het raamkrukje op het raam met de greep horizontaal gericht naar de hangzijde.
 - Trek de voorplaat van het raamkrukje met duim en wijsvinger voorzichtig iets van het krukje af en draai het een kwartslag. Gebruik de meegeleverde metrische schroeven (M5x40mm) om het krukje vast te schroeven, niet te strak (vast is vast) Draai de voorplaat weer op z'n plaats.
11. Controleer het draaikiepraam m.b.v. de raamkruk op de juiste werking van het beslag.
 - Indien nodig het raam verder afstellen. Let hierbij vooral op de juiste werking van de anti foutbediening. Het raam mag m.b.v. de raamkruk alleen in gesloten stand bediend worden.

LET OP: Het systeem heeft af fabriek reeds de juiste instellingen.