

## Montagetabel Draaikiep-Basic®

### Tabel voor sluitplaatmontage WK0 (basisveiligheid)

Monteren van sluitplaten aan de sluitzijde (G), vertikaal. (vanuit de onderdorpel gemeten)

Bij beslaghoogte 601 - 800 sluitplaat monteren op 383mm.

Bij beslaghoogte 801 - 1000 sluitplaat monteren op 160mm en op 550mm.

Bij beslaghoogte 1001 - 1200 sluitplaat monteren op 160mm en op 700mm.

Bij beslaghoogte 1201 - 1400 sluitplaat monteren op 160mm en op 700mm.

Bij beslaghoogte 1401 - 1600 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm en op 1170mm.

Bij beslaghoogte 1601 - 1800 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm en op 1370mm.

Bij beslaghoogte 1801 - 2000 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm en op 1370mm.

Bij beslaghoogte 2001 - 2200 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm, 1370mm en op 1770mm.

Bij beslaghoogte 2201 - 2400 sluitplaat monteren op 160mm, 700mm, 1370mm en op 1770mm.

Monteren van sluitplaten aan de hangzijde (MV), verticaal. (vanuit de bovendorpel gemeten)

**1e sluitplaat op 149mm.**

Bij beslaghoogte 1101 - 1800 sluitplaat monteren op 746mm.

Bij beslaghoogte 1801 - 2400 sluitplaat monteren op 746mm en op 1346mm.

Monteren van sluitplaten op de onderdorpel (MH), horizontaal. (vanuit de sluitzijde-stijl gemeten)

**Kiepsluitplaat monteren op 24mm vanuit de sluitzijde.** (24mm is het begin van sluitplaat)

Bij beslagbreedte 1100 - 1400 sluitplaat monteren op 658mm.

Monteren van sluitplaten op de bovendorpel (A), horizontaal. (vanuit de hangzijde-stijl gemeten)

Bij beslagbreedte 801 - 1000 sluitplaat op 600mm.

Bij beslagbreedte 1001 - 1200 sluitplaat op 750mm.

Bij beslagbreedte \*1201 - 1400 sluitplaat op 750mm.

**Bij alle ramen een sluitplaat monteren op 76mm vanuit de sluitzijde.**

\*) Vanaf een beslagbreedte van 1201mm een tweede schaar monteren.

Monteren oploopp plaatje t.b.v. de anti-foutbediening aan de sluitzijde (AF), vertikaal. (vanuit de onderdorpel gemeten)

Bij beslaghoogte 465 - 600 monteren op 223mm.

Bij beslaghoogte 601 - 800 monteren op 138mm.

Bij beslaghoogte 801 - 1000 monteren op 288mm.

Bij beslaghoogte 1001 - 1200 monteren op 388mm.

Bij beslaghoogte 1201 - 1400 monteren op 388mm.

Bij beslaghoogte 1401 - 1600 monteren op 388mm.

Bij beslaghoogte 1601 - 1800 monteren op 388mm of op 1121mm. (krukhoogte op 563/1000)

Bij beslaghoogte 1801 - 2000 monteren op 1121mm.

Bij beslaghoogte 2001 - 2200 monteren op 1121mm.

Bij beslaghoogte 2201 - 2400 monteren op 1121mm.