

Benodigde gereedschappen voor montage Draaikiep-Basic®

Accuboormachine	Boren, schroeven
Bithouder, bit pz1 + pz2	Schroeven
Inbussleutel 4mm	Afstelling raam / vergrendeling excenternok onderste raamscharnier-deel
Boor 2.5mm	Vorboren van het alu-regenwateringsprofiel
Boor 3.5mm	Vorboren van de kozijnspinninglatten, de sluitplaten en de raamscharnierdelen
Boor 8mm	Boren van de gaten t.b.v. de raamscharnierdelen
Priem	Voorprikken van de te boren gaten
Schrijfhaak	Afschrijven van de kozijnspinninglatten en het alu-afwateringsprofiel
Beitel + hamer	Inkeping in de kozijnspinninglatten
Handzaag	Afkorten van de kozijnspinninglatten
IJzerzaag	Afkorten van het alu-regenwaterkeringsprofiel
Kitspuit	Afkitten van het glas in het raam en de spinninglatten t.p.v. het bestaande kozijn